

"ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL"

Bruksanvisning

Vantskruvar får endast användas för rak belastning.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förhindra överbelastning.

Vid spänning, får kraften på vantskruvarna inte vara av sådant slag att deformation uppstår. Vid fall med deformation, bör spänningen minskas omedelbart och deformerade delar bytas ut. Vid extrema omständigheter eller stötbelastning, måste dessa parametrar tas till beaktning vid val av produkt, så att rätt produkter används för dess tillämpning.

För riggning av tråd, linor, stänger etc. rekommenderas användningen av Green Pin® vantskruvar.

Arbetsbetslasten (WLL) ska bara uppnås vid rak spänning och överbelastning är inte tillåten.

Inte heller bör sidbelastning tillämpas, eftersom produkten inte är designad för detta ändamål.

Vantskruvar med öppen hylsa används för att spänna tråd och linor för mindre laster (dvs. linräcken).

Det krävs att produkterna regelbundet inspekteras och att inspektionen sker i enlighet med säkerhetsstandarder som anges i det land som den används. Detta krävs eftersom att produkterna kan påverkas genom slitage, felanvändning, överbelastning osv. med en följd av deformation och förändring av stålkonstruktionen.

Säker användning av vantskruvar

Vantskruvar ska inspekteras före användning, för att säkerställa att:

- Att gängorna av kroppen och på ändbeslagen är av samma typ.
- Att gängorna av kroppen och på ändbeslagen inte är skadade.
- Att kroppen och ändbeslagen inte är snedvridna eller otillbörligt slitna.
- Att kroppen och ändbeslagen är fria från hack, urgröpningar och sprickor.

Dessutom måste det säkerställas att ändbeslagen är korrekt inskruvade i kroppen. Använd alltid de låsmuttrar som levereras för att förhindra att vantskruven skruvar upp sig.

Byt aldrig ett ändbeslag, annat än till de som är avsedda för ändamålet, eftersom det eventuellt inte är lämpligt för den belastningen.

**VAN BEEST B.V.****Head Office**

P.O. Box 57
3360 AB Sliedrecht
The Netherlands
Industrieweg 6
3361 HJ Sliedrecht
The Netherlands
Telephone +31 184 41 33 00
Telefax +31 184 41 49 59
E-mail sales@vanbeest.nl

VAN BEEST GmbH & Co. KG

Industriestraße 9
D-59457 Werl
Germany
Telephone +49 2922 97 430
Telefax +49 2922 83 289
E-mail sales@vanbeest.de

VAN BEEST FRANCE S.A.S.

Route de Chanier
63250 Celles sur Durole
France
Telephone +33 (0)4 73 51 89 51
Telefax +33 (0)4 73 51 56 15
E-mail sales@vanbeest.fr

VAN BEEST USA, L.L.C.

PO Box 96529
Houston, Texas 77213
USA
1357 Sheffield Blvd.
Houston, Texas 77015
USA
Telephone +1 800 489 75 08
Telefax +1 713 674 82 24
E-mail sales.us@vanbeest.com

Bruksanvisning i original finns att hämta på vår hemsida www.certex.se

Distributör CERTEX Svenska AB



Täby
Registered office
Box 2073
183 02 TÄBY
Pentavägen 3
Tel 08-758 00 10
Fax 08-758 38 13

Jönköping
Bangårdsgatan 11
553 03 JÖNKÖPING
Tel 036-35 40 80
Fax 036-12 88 10

Göteborg
Box 8713
402 75 GÖTEBORG
Lundby hamngata 26
Tel 031-50 86 50
Fax 031-51 82 81
031-23 24 90

Varberg
Susvindsvägen 11
432 32 VARBERG
Tel 0340-64 66 40
Fax 0340-64 66 45

Malmö
Box 9143
200 39 MALMÖ
Betselgatan 6B
Tel 040-22 30 40
Fax 040-94 20 25

