
	<p><b>BRUGSANVISNING:</b>  <b>Båndstroppe og rundsling</b>  <b>DS/EN 1492-1 (Båndstroppe) DS/EN 1492-2 (Rundsling)</b></p>	 <b>Lifting Products and Services</b>
<p><b>OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING</b>  I overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EC. CERTEX A/S forsikrer, at det leverede udstyr er CE mærket og leveret i overensstemmelse med Dansk Standard DS/EN 1492.  Hvis kunden foretager nogen former for modifikationer, eller hvis kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt / komponent, påtager CERTEX A/S sig intet ansvar for produktet.</p>		
<p align="center"><b>INFORMATION</b></p> <p>I henhold til Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 "Anhugning" skal personale, der skal anvende løfteredskaber, være instrueret i forsvarlig udførelse af arbejdet. Instruksen skal være i overensstemmelse med denne anvisning og skal desuden omfatte de særlige foranstaltninger, der kræves ved det enkelte anhugningsarbejde.  Før udstyret tages i brug skal denne brugsanvisning læses igennem. Informationerne er tænkt som en hjælp til at opnå sikker brug af udstyret.  Brugermanualen indeholder vigtig information om hvordan udstyret fungerer på en sikker og korrekt måde.  Bliver udstyret brugt i overensstemmelse med disse instruktioner kan farer og havari undgås.  Enhver der bruger udstyret skal læse og handle i overensstemmelse med brugsanvisningen.  Desuden henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler der ellers gælder på stedet. Herunder bla. At-meddelelse nr. 2.02.10 "Anhugningsgrej"  <b>VIGTIGT ! WLL/ Kapacitet MÅ IKKE OVERSKRIDES OG ANVISNINGER PÅ MÆRKNINGEN SKAL FØLGES.</b></p>		

**Definition:**

Fleksibel Båndstrop iht. EN 1492-1 består af et syet båndkomponent, med eller uden fittings, og til fastgørelse på en krog eller anden "løfte" maskine.

**Sikkerhedsforskrifter:**

- Undersøg nøje stroppen/rundslinget før brug.
- Anvend altid kun stropper med tydelig angivet løfteevne.
- Vurder løfteevnen ved de forskellige løftemåder (se mærkningen).
- Beskyt stroppen/rundslinget mod skarpe kanter, og undgå friktion under løft. I henhold til EN normerne bør der altid anvendes beskyttelse på stropperne. CERTEX anbefaler altid at anvende beskyttelse.
- Slå aldrig knuder på stroppen/rundslinget.
- Stroppen må ikke anvendes ved / udsættes for temperaturer over 100 °C.

**Båndstroppe og rundsling af polyester og polypropylen**

**Generelt for CERTEX DANMARK A/S's løfteudstyr**

- Overskrid ikke de informationer der er angivet på mærkningen.
- Løft eller sænkning af en last skal altid foretages med forsigtighed, uden ryk eller pludselige bevægelser.
- Al løftemateriel skal kontrolleres af sagkyndig person minimum hver 12. måned (eller oftere om nødvendigt).
- Der skal forefindes et kontrolkort sammen med certifikatet for hver løfteenhed. Kortet skal påføres dato og signatur for udført kontrol.
- Varmepåvirkning så som svejsning, brug af høje temperaturer osv. er ikke tilladt.
- Alle løfteredskaber skal have certifikat, og skal mærkes iht. DS/EN-Standarden.
- For polyester: lavest tilladte arbejdstemp.: -40 °C, højeste tilladte arbejdstemp.: +80 °C

- Løftestropper af polyester må ikke anvendes sammen med alkalier.
- CERTEX anbefaler en maksimal hylde-/levetid på 10 år, gældende fra produktionsdato. Maksimal levetid fra første ibrugtagningsdato, anbefales til 5 år. Samlet maksimale levetid inkl. hyldelevetid, er 10 år. Denne kan dog forlænges, men afhænger af en mere udførlig gennemgang.

**Kontrol og vedligeholdelse**

- Undersøg stropperne grundigt både før og efter brug.
- Slitage på anhugningsstedet og berøringsstedet kontrolleres
- Kassér beskadigede stropper eller kontakt CERTEX for rådgivning.
- Blå etiket skal være læsbar før brug (polyester)
- Brun etiket skal være læsbar før brug (polypropylen)
- Kontroller for svejsepletter og defekt pose.
- Stropperne vaskes i rent vand og hænges til tørre ved god ventilation.
- Opbevar stropperne i tørt miljø. Før første ibrugtagning opbevares stropperne mørkt og væk fra dags- og sollys.

**Forbehold**

CERTEX A/S forbeholder sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer eller instruktioner uden forudgående varsel, og uden forpligtelser for andre.

**Anhugningsgrej bør efterses mindst én gang om måneden og skal gennemgå et hovedeftersyn mindst hver 12. måned.**



Korrekt opbevaring af stropper



Forkert opbevaring af stropper



Strop udsat for syre



PowerTex® PU beskyttelse af stropper

Certified according to  
DS/EN ISO 9001  
DS/EN ISO 14001  
DS/OHSAS 18001



Håndværkervej 5  
DK-9000 Aalborg  
Tlf.: +45 98 13 18 88  
Fax: +45 98 13 18 77

Jernholmen 43-47D  
DK-2650 Hvidovre  
Tlf.: +45 36 77 40 30  
Fax: +45 36 77 40 48

**CERTEX**  
PETER HARBO  
Afdeling Peter Harbo  
Olievej 4  
DK-6700 Esbjerg  
Tlf.: +45 75 13 08 44  
Fax: +45 75 13 07 35

**CERTEX A/S**  
Trekanten 6-8  
DK-6500 Vojens  
Tlf.: +45 74 54 14 37  
Fax: +45 74 54 05 62  
E-mail: salg@certex.dk  
www.certex.dk